

SENSORTACK® READY+



Aplicación de SensorTack® Ready+:

- Retirar el sensor del parabrisas.
- Retirar la almohadilla del sensor sin dejar restos.
- Limpiar la óptica del sensor con SensorTack® spray de limpieza y contacto usando una bayeta que no deje pelusa.
- Retirar el film protector 1 de la nueva almohadilla SensorTack® Ready+.
- Humedecer la óptica del sensor con spray de limpieza y contacto.
- Coloque la almohadilla sobre la óptica del sensor con la ayuda del film protector 2 y retirar dicho film.
- Para lograr un montaje sin burbujas, humedecer la almohadilla SensorTack® Ready+ con spray de limpieza y contacto (excepto almohadilla Tipo 7 y Tipo 21).
- Colocar el sensor sobre el parabrisas.
- El sensor está listo para utilizarse de nuevo.